

## Monteringsanvisning ombyggnad från böjt till rakt utlopp.

1. Packa upp pumpen ur sitt emballage. Pumpen har det böjda utloppet installerat vid start.



2. För att byta det böjda utloppet mot det raka behöver du lokalisera:

- A**, Genomföring utloppsrör, Art.no:6035
- B**, Plastmutter, Art.no:2056
- C**, Delad ring, Art.no:2057
- D**, O-ringspackning, Art.no:6047
- E**, O-ring utloppsrör, Art.no:6032

3. Dra av, för hand:  
O-ringspackning (**D**)  
O-ring utloppsrör (**E**).



4. Demontera Delad ring (**C**) genom att steg för steg rulla brickan förbi kragen på röret.



5. För att kunna dra av Plastmutter (**B**) över kragen, använd polygripen och med hjälp av den, pressa Plastmutter (**B**) i pilarnas riktning så att den vidgas radiellt (blir oval). Dra sedan av den från röret.



6. Lyft bort utloppsroret genom hålet i pumptoppen.



7. Dra, för hand, av *Genomföring (A)* på det böjda utloppsroret.



8. Montera *Genomföring (A)* på det raka utloppsroret.



9. Montera det raka utloppsroret genom hålet i pumptoppen.



10. Använd polygripen och pressa *Plastmutter (B)* så att hålet vidgas (blir ovalt) och kan föras över kragen på röret.



11. Rulla *Delad ring (C)* steg för steg förbi kragen på röret.



12. Montera, för hand: *O-ringspackning (D)* *O-ring utloppsror (E)*.



13. Montera röret på plats i back- och antivakuumventilen och säkra röret med *Plastmutter (B)* som dras åt för hand.

