

Drift- och vinteravställning

Allmänt

Den här föreskrivningen gäller alla pumpstationer förutom LPS1000EIV samt LPS2000EIV som inte skall vinteravställas utan kräver att strömmen är på året om.

LPS-pumpstationerna är byggda för året runt bruk förutsatt att installationen är gjord enligt monteringsanvisningen. Det betyder att alla ledningar ligger på frostfritt djup eller är frostskyddade.

Ansvar

Huvudmannen, *kommunen* eller *samfälligheten*, är ansvarig över att huvudledningsnätet är frostskyddat. Installationen på tomtmark är *fastighetsägarens* ansvar.

Vi rekommenderar att anläggningen är påslagen även om fastigheten inte nyttjas. Anledningen är att ovidkommande vatten, ett inläckage, kan komma in i pumpstationen. Då måste pumpen vara spänningssatt för att inte avloppet ska "rinna över kanten". Detsamma gäller för läckande kranar. En droppe då och då blir stora mängder med tiden.

På nästföljande sida följer en checklista för den som vill "stänga av" sitt system under längre tid och som har en anläggning som riskerar att frysa under den perioden.

Checklista, se nästa sida

Checklista vid längre (>1 månad) uppehåll i användandet

- ☐ Spola i kranen 5-10 minuter med vatten för att späda ut avloppsvattnet i tanken.
- ☐ Om värmen i fastigheten stängs av, se till att vattenmätare, toalettstolar, golvbrunnar är tömda eller frostskyddade med frotskyddsvätska (använd miljövänlig sort och inte "bilglykol" som är giftigt).
- ☐ Låt spänningen till pumpen vara påslagen för att pumpa ut ev. inläckande vatten .
- ☐ **Alternativt:** Om det inte föreligger risk för inläckage, stäng av strömmen till pumpen och, om det även finns risk att vattnet i tanken kan frysa, lyft ur pumpen. Töm pumpen på inneslutet vatten genom att luta den framåt och låta vattnet rinna ur utloppsröret. Spraya med lite silikon på öppna gummiytor och förvara pumpen torrt.

Checklista vid påställning efter uppehåll

- ☐ Kontrollera att ledningar och pumpstation är upptinade.
- ☐ Om pumpen är urtagen, sätt tillbaka den, stäng låsbygeln. Öppna eventuellt andra ventiler som stängts. Och anslut pumpens elkontakt.
- ☐ Kontrollera att spänningen är påslagen till pumpstationen.
- ☐ Kontrollera funktionen genom att spola vatten. När pumpen startat, stäng av vattenkranen och pumpen skall stanna efter ca 30-50 sekunder. Om den stannar inom 10 sekunder kan ledningen vara frusen eller en ventil stängd.