

## Pumppaamon pidennys, LPS2000E/Ex

Säiliötä voidaan pidentää enintään 900 mm ilman erityisiä toimenpiteitä lisääntyntä maanpainetta kohtaan.

Pidennyssarja, osanumero 910701 sisältää:

1 kpl Pidennysputki (RSK2357867)

2 kpl Tiiviste (RSK2357865)



1. Irrota säiliön yläosa kuvan mukaisesti.



2. Viistä säiliön osien sisäreunat



3. Kiinnitä tiiviste pidennysputkeen ja levitä siihen liukastetta.



4. Liitä pidennysputki kuvan mukaisesti.



5. Katkaise pidennysputki sopivasta kohdasta leikkaamalla ulokkeen keskeltä. Kiinnitä toinen tiiviste ja levitä siihen liukastetta.



6. Kiinnitä irrotettu yläosa paikalleen.



7. Varmista, että osat kiinnittyvät tiukasti toisiinsa säiliön sisäpuolella.

